

## ENTRETIEN DES STORES A BANDES VERTICALES & ROULEAUX

Procéder à un dépeussierage à l'aspirateur au préalable.

### **Tissus Screen, Soltis , Sunworker:**

Nettoyage à la main sur une surface plane avec un détergent doux à 5% dans une eau à 20°C. Le savon ne doit pas contenir ni perborate, ni phosphate. Rincer à l'eau claire et laisser sécher le tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

### **Tissu Structuré, Eco Green, Novo Acoustics, Lutèce, Nuance, Etamine, Screen Archi, Nocturnes occultant et Nocturnes couleur et Ombre & Lumière:**

Epongeable (ne pas frotter avec insistance). Séchage du tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

### **Tissu Canaries et Orcades :**

Tremper les lamelles 15 minutes dans de l'eau à 25°C, avec 5 g de savon doux pour 5 litres d'eau. Le savon ne doit contenir ni perchlorate, ni phosphate. Séchage du tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

### **Tissu Déco Voile :**

Dépeussierable.

### **Tissu Atlantis Tendance :**

Entreprise spécialisée.



Lavage à la main uniquement, l'utilisation de machine à laver et sèche-linge sont à proscrire.